

Fill & Finish Premium

Gipsbaserat, snabbhårdande multispackel

02/2021



EGENSKAPER

- Snabbhårdande multispackel
- Två olika sätttider 30 eller 60 minuter
- Kan användas i alla spackelskikt
- Lätt att blanda och slipa
- Smidig konsistens
- God vidhäftning mot papprensa & hörnskydd
- Formstabil, krymper minimalt
- Byggbar från 0-50 mm
- Brandteknisk klass A1 (Obrännbar)
- För snabblagning av mindre hål

Produkt data

| | |
|------------------|--|
| Materialtyp | Gipsbaserat pulver |
| Konsistens | Torrbruk/pulver. Efter blandning med vatten smidig och pastaliknande. |
| Arbetstemperatur | Rums- och underlagstemperatur ska ej understiga +5°C |
| Applicering | För hand |
| Torktid | 30 eller 60 minuter beroende på produkt vid 20°C |
| Densitet | 900 kg/m ³ |
| Rengöring | Rengör verktyg direkt efter användning med vatten |
| pH-värde | 7-9 |
| Färg | Vit |
| CE-märkning | CE-märkt enligt produktstandard SS-EN 13963:2014 |
| Lagring | 9 månader i oöppnad förpackning. Förvaras på väl ventilerad plats. |
| Förpackning | Papperssäck 5kg, 209st/pall |
| Åtgång | Skarvspackling ca 0,22 l/m ² Bredspackling vid 1 mm skiktjocklek Cirka 0,9 kg/m ² |
| Artikelnummer | 622326 30 minuter och 622331 60 minuter |

ARBETSANVISNING

Underlag

Underlaget ska vara rent, stabilt och dammfritt och monterat enligt skivleverantörens anvisningar.

Blandning

Fill & Finish Premium blandas med rent vatten. Blandningsförhållande ca 2,4-3,2 liter vatten per 5 kg säck beroende på konsistens. Strö ner pulvert i vatten låt det dra i ca 5 minuter, blanda med lågvarvig maskin eller rör för hand med lämplig slev under ca 2-3 minuter och späd efterhand till önskad konsistens, eftersträva att få en jämn, krämig konsisten. Blanda inte mer än vad som beräknas åt gå på 30 resp 60 minuter. Verktyg rengörs grundligt med vatten.

Applicering

Används som konventionellt spackel, spacklas för hand. Fyll gipsfogen med spackel och applicera pappersremsan, tryckt fast den. Längsgående skivfogar och skruvskallar fylls ut, i det blöta spacklet trycks spackelremsan in, låt torka. Samma procedur gäller för montering av pappersfodrade metallremsor. Efter ca 30 - 60 minuter (beroende på produkt) skrapas överskottsmaterialet av.

I andra omgången arbetas en jämn och smidig övergång fram (använd slev, fogspackel eller bredspackel). Avjämning med slippapper kan ske först efter fullständig uttorkning. Slipa med fint sandpapper, kornstorlek 180 eller finare. Ta bort damm från ytan innan du målar eller tapetserar.

Följ leverantörens instruktioner angående materialet som används som ytskikt.

PRODUKTBESKRIVNING

Gipsbaserat, snabbhårdande multispackel avsett för lagning och skarvspackling av gipsskivor.

MILJÖ

Registrerad i BASTA, bedömd av Sundahus och Byggarverbedömningen.

Avfallskod: 170802 samt 010 13 06

SÄKERHETSANVISNING

Se aktuellt säkerhetsdatablad på knaufdanogips.se



Innervägg